

- 当主机为 MA 或 MC 机种时，模拟扩充模块传输速率可选择 57600 bps 或 28800bps (主机为 MU 机种时，模拟扩充模块传输速率固定为 28800bps)；
当 M1911=0 时，模拟扩充模块传输速率为 57600 bps (内定值)
M1911=1 时，模拟扩充模块传输速率为 28800 bps
系统应用组合，当温度扩充模块(2AJ4/2AK4/2AH4/2AT4)使用超过 15 片时，
需将模拟扩充模块传输速率设为 28800 bps 以确保能正确读取模拟输入值。